





Адаптер  
питания



# Как искать голосом



Нажмите на кнопку с микрофоном и скажите:

Лучшие комедии

Включи ТВ

Смотреть «Один дома»

Матч Челси – Ливерпуль

## Что делать, если не работает пульт

1. Проверьте, работают ли батарейки — например, вставьте их в другой прибор и убедитесь, что он функционирует.
2. Выключите устройство Okko Smart Box из розетки и включите заново.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве пока на экране телевизора не отобразится режим подключения пульта. Следуйте инструкции на экране телевизора.
4. Попробуйте вернуть устройству заводские настройки.

## Как вернуть заводские настройки

Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве, одновременно вставьте в устройство кабель питания. Подождите 20 секунд. Если все сделано верно, то на экране телевизора появится полоса загрузки, далее система перезагрузится и вы увидите на экране режим подключения пульта. Следуйте инструкции на экране телевизора.



# **Okko Smart Box**

Медиаприставка  
с голосовым поиском

Модель: ОККО-01

# Okko Smart Box

Модель: ОККО-01

Устройство для подключения к телевизору, позволяющее онлайн принимать видео, аудио и иной контент и передавать его на экран телевизора. Управление устройством осуществляется через пульт управления нажатием кнопок или голосом.

## В комплекте:

устройство Okko Smart Box, пульт, адаптер, USB-кабель, батарейки.

## Условия безопасной работы

Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию.

1. Не размещайте устройство рядом с источниками сильного электромагнитного излучения, а также в местах с сильной вибрацией.
2. Избегайте контакта с водой, не размещайте устройство близко к источникам влажности, не распыляйте воду и другие жидкости на устройство.
3. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, а также рядом с отопительными приборами.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
5. Пользуйтесь только адаптером, который входит в комплект. Если адаптер повреждён, не включайте устройство в розетку.

## Правила хранения и утилизации

Храните устройство в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +65°C и относительной влажности до 90%.

По окончании срока службы устройство, а также кабель, адаптер питания и батарейки необходимо передать в пункт утилизации электроники.



## Как запустить

- 1 Подключите Okko Smart Box к разъёму HDMI в телевизоре и вставьте адаптер в розетку.
- 2 В меню телевизора выберите источник (HDMI порт), к которому подключен Okko Smart Box.
- 3 Вставьте батарейки в пульт.
- 4 На экране телевизора появится простая инструкция по подключению Okko Smart Box. Следуйте указаниям на экране.

# Гарантия

**Гарантия:** 1 год с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства

**Срок службы:** 2 года

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов при нормальном использовании.

При обнаружении неисправности устройства обращайтесь в службу поддержки

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие в результате неправильного использования, механические, термические, химические и иные виды воздействия, если их параметры выходят за рамки допустимых эксплуатационных характеристик или не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- естественный износ: царапины, изменение цвета или внешнего вида.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

## Справка и поддержка

Okko - часть экосистемы Сбербанка. Телефон единой поддержки устройства Smart Box:

900	Телефон для бесплатных звонков с мобильных на территории РФ.
+7 495 500-55-50	Телефон для звонков из любой точки мира. Стоимость звонка — по тарифам вашего оператора связи.

# Технические характеристики

<b>Питание</b>	Устройство: 100-240В переменного тока, 50/60Гц Адаптер: 5В, 1А постоянного тока
<b>Габариты</b>	77 x 53 x 16 мм
<b>Беспроводная связь</b>	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.0 HDMI 2.1

# Юридическая информация

<b>Наименование</b>	Okko Smart Box
<b>Модель</b>	ОККО-01
<b>Изготовитель</b>	ООО «СБЕРЛОГИСТИКА» 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1, пом. ком. XXIX/3
<b>Адрес производства</b>	501, Productivity Building A, #5 Hi-Tech Middle 2nd Road, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China; 2F, №74; Yangchong Road, Tangxiachong Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen, China
<b>Страна изготовления</b>	Китай
<b>Импортер</b>	ООО «СберДевайсы» 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, кабинет 6.24
<b>Дата изготовления</b>	указана на упаковке
<b>Подтверждение соответствия</b>	Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.00729/20, серия RU №0197219. Срок действия сертификата с 28.01.2020 по 27.01.2025. Орган по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации» № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016. Информация об обязательном подтверждении соответствия товара размещена по ссылке: <a href="http://eaccert.okko.tv">eaccert.okko.tv</a>