

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Автомобильный адаптер (инвертор) 12/220V Модели «100W» «150W» «300W» «600W» «1000W» «1500W»

Портативный преобразователь постоянного напряжения в переменное (инвертор DC/AC), способный обеспечить питание нагрузки с потреблением мощности в зависимости от модели указанной на упаковке. Позволит владельцам автомобилей, находящимся в дорожных условиях, сделать возможным работу их бытовой аудио-видео техники, компьютера, ноутбука и прочей оргтехники.

В качестве источника входного напряжения для данного преобразователя используется бортовая сеть автомобиля (через гнездо "прикуривателя" или клеммы аккумулятора/генератора).

Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях: низкого и высокого входных напряжений, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства. При снижении уровня бортовой сети автомобиля до 10,5 V инвертор отключается во избежание полной разрядки аккумулятора.

Порядок работы:

- Подключите преобразователь (инвертор) в гнездо прикуривателя или напрямую к автомобильной батарее 12V (соблюдая полярность).
- Включите инвертор клавишой включения (если это предусмотрено в данной модели)
- Подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220V к розетке преобразователя.
- Включите электрооборудование. Выключение инвертора производите в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!!!:

- Внутри инвертора высокое напряжение, ни при каких обстоятельствах не открывайте инвертор самостоятельно. Инвертор не предназначен для самостоятельного ремонта. При неисправности инвертора прекратите его использование и обратитесь в сервис центр.
- Для предупреждения пожара или поражения электрическим током не следует оставлять инвертор под дождем, в местах с повышенной влажностью.
- Вы можете использовать инвертор в то время, когда двигатель автомобиля работает либо выключен, но выключайте инвертор в момент пуска двигателя.

- Не подключайте к инвертору оборудование мощностью больше чем указанная на упаковке
- Устанавливайте штекер в гнездо прикуривателя до упора. При плохом контакте штекер может расплавиться.
- При отсоединении кабеля инвертора тяните его за штекер, а не за шнур.
- Когда напряжение автомобильной батареи уменьшается до 10,5V, инвертор издает звуковой сигнал, это означает, что напряжение бортовой сети упало ниже допустимого, в этом случае прекратите использовать инвертор, в противном случае инвертор самостоятельно отключит питание и сохранил автомобильную батарею от полного разряда, когда ее напряжение упадет до 10V. Чтобы защитить автомобильный аккумулятор от разряда, рекомендуется заводить двигатель автомобиля каждые 2-3 часа для подзарядки аккумулятора (в момент пуска двигателя инвертор должен быть выключен).
- Гнездо прикуривателя вашего автомобиля должно иметь плюс в центре и минус по краям. Инвертор можно использовать только в автомобиле с отрицательной полярностью кузова, если Ваш автомобиль имеет положительную полярность, преобразователь использовать нельзя. Если Вы напрямую подключили инвертор к автомобильной батарее 12V и перепутали полярность, то сгорит предохранитель инвертора.
- Во время работы инвертор будет нагреваться. Это нормально. Чтобы исключить перегрев преобразователя, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг него для отвода тепла.
- Не рекомендуется использовать удлинитель более 18 метров.
- Перегоревший предохранитель следует заменить аналогичным (см. технические характеристики). Перегоревший предохранитель не является гарантийным случаем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. постоянная мощность	см. на упаковке
Допустимая пиковая мощность	см. на упаковке
Макс. КПД	92%
Входное напряжение	DC 10-15 В
Выходное напряжение	AC 220В ~50-60Гц
Защита по входному напряжению:	
Нижний порог защиты	10 В
Верхний порог защиты	16 В
Температура вкл. защиты от перегрева	70±5°C

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.